



## Påsetting av refleks med strykejern

Våre sølvfargede reflekser har meget god refleksjon. Råvaren er selvsagt sertifisert og godkjent etter høyeste refleksjonsnivå. Ved ettermontering av refleks vil allikevel ikke plagget bli godkjent etter EN 471/20471, uavhengig av refleksmengde/kvalitet. Kontakt oss om mer informasjon ønskes.

Normalt påsettes slike reflekser med en varmpresse. Ved påsetting vil limet smelte og binde seg til tekstilfibrene. Etter at produktet er avkjølt, vil det være festet tekstilet.

En varmpresse er som et kraftig strykejern. Den store forskjellen er imidlertid at en varmpresse gir kraftig jevnt trykk på refleksens.

Når produktet festes med varmpresse vil det sitte bra på mange tekstiler, men tekstiler som er impregnert eller vannavstøtende er også ”limavstøtende”. Da er det vanskelig å få god vedheft. Best vedheft fås på plagget med mye naturfiber (bomull).

Vi kan ikke garantere at alle klarer å feste refleks med strykejern. Type tekstil og teknikk er avgjørende. I tillegg til plagget du skal feste på trengs følgende:

- Refleks
- Strykejern stilt inn på 2 prikker (eller rett i overkant av 2 prikker – 160°C)
- Bakepapir

Fremgangsmåte:

- Sjekk at plagget tåler strykingen! (Mange plagget tåler mer enn det merkingen sier.)
- Legg refleksens på ønsket tekstil med plastsiden eller papirsiden opp (avhengig av hvilken refleks du har). Unngå sømmer/knapper/ujevnheter.
- Legg på bakepapir for å beskytte plagget, refleksens og strykejernet
- Plasser strykejernet over refleksens og press hardt i 20 sekunder.
- Ta bort strykejernet og vent til produktet har blitt avkjølt.
- Ta av platen/papiret som beskytter refleksens ved å ta tak i et hjørne og dra forsiktig.
- Om refleksens sitter tilfredsstillende: Bra!
- Om refleksens ikke sitter bra nok kan prosessen gjentas – også etter vask.

NB! Man kan ikke forvente samme resultat med strykejern som med profesjonelt utstyr, men som med alt annet vil resultatet bli bedre med litt øvelse.