

## Påsetting av ID-kortlomme

Sjekk at lommen har innstikkspapiret intakt og at dette er i bunn av lommen. Uten dette papiret vil ID-kortlommen smeltes sammen til ett ubrukelig produkt.

- Plasser ID-kortlommen på ønsket sted på plagget.
- Dekk ID-kortlommen med silikonpapir eller teflonduk.
- Varm opp i 15 sekunder ved 170°C og 60 PSI trykk.
- La produktet bli helt avkjølt før papiret inni lommen tas ut. Dersom papiret tas ut før produktet er ordentlig avkjølt vil lommen kunne deformeres og vedheft svekkes.

Som for vanlige transfer kan det være en fordel å forvarme tekstilet før påsetting. Dette gjør tekstilet glatt og vedheften kan bli bedre.

Oppgitt påsetningsanvisning er veiledende og kan variere noe avhengig av tekstil og produksjonsutstyr. Produktet bør testes på det repektive tekstilet før serieproduksjon for å verifisere at det er egnet. ID-kortlommene er laget for å tåle vask opp til 40°C.

Ubrukte ID-kortlommer oppbevares tørt og i romtemperatur.



### Hemmelig AS

NAVN: Heidi N. Krossvik  
AVD: Forskning og utvikling  
ANS NR: 325-78  
GYLDIG: 1.1.11 - 31.12.11



**Reflexconsult AS**

BJØRNERUDVEIEN 17, 1266 OSLO

[www.refleks.no](http://www.refleks.no) [post@reflexconsult.no](mailto:post@reflexconsult.no) Tlf: 467 81 550